

## ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

SPEED PRO

**Attenzione!** Per un corretto processo di pulizia si prega di seguire le istruzioni sotto riportate. Assicurarsi che la macchina sia scollegata dalla corrente elettrica.



Togliere il cestello superiore di alimentazione delle arance.



**Drain&Clean.** Sistema di scarico che rende più facile pulire l'alimentatore.



Togliere i coperchi laterali. Rotare la levetta e estrarre i convogliatori trasparenti per le bucce.



Togliere il coperchio anteriore. Il sistema **'Click&Clean'** semplifica la gestione e la pulizia della macchina.



Estrarre i convogliatori per le caduta bucce in acciaio inox.



Togliere il sistema **PulpOut**.



Rimuovere il rubinetto **2Services**. Semplice da smontare!



Premere il pulsante laterale per estrarre il contenitore in acciaio. Rimovibile con un solo click.



Estrarre il coltello tirandolo verso di voi.  
**ATTENZIONE!** La lama è molto affilata, fare attenzione a non tagliarsi.



Sfilare gli estrattori buccia.



Allentare le manopole di fissaggio delle unità di spremitura.



Togliere le unità di spremitura a coppie.



Pulire con cura tutti i componenti.

### ! INFORMAZIONI

Tutti i pezzi, **TRANNE IL COPERCHIO FRONTALE**, possono essere lavati in lavastoviglie.

La zona di estrazione succo e il coperchio anteriore devono essere puliti con un panno umido e detersivo per piatti. Risciacquare con acqua pulita per rimuovere eventuali tracce di liquido di lavaggio.

**Citroclean** è perfetto per la pulizia delle parti a contatto con prodotti freschi.

**Per riassemblare la macchina** ripetere con attenzione esattamente il processo inverso e la macchina è pronta per lavorare!