


## ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

SOUL


**Attenzione!** Per un corretto processo di pulizia si prega di seguire le istruzioni sotto riportate. Assicurarsi che la macchina sia scollegata dalla corrente elettrica.

1




Alzare lo **Sportello anteriore** accompagnandolo fino al finecorsa.

2




Estrarre la **Vaschetta delle bucce** per svuotare le bucce.

3




Estrarre il **Gruppo di spremitura** verso l'esterno, che scivolerà sulle guide fino ad uscire completamente.

4




Appoggiare il **Gruppo di spremitura** appoggiando il frontalino sinistro e lasciando le chiusure dallo stesso lato.

5



Aprire le chiusure per smontare il **Coperchio del gruppo di spremitura**, tirando verso l'alto, facendo attenzione alle linguette.


6



**Attenzione!** Fare attenzione alla zona di taglio!


Estrarre il **Filtro** usando la linguetta di presa. Estrarre tutto il gruppo dei tamburi e assi tirando il manico del suo supporto centrale verso l'alto.

7




Risciacquare i pezzi con acqua e aiutarsi con la mano o una spugna per rimuovere i resti di polpa.

8




Per un lavaggio accurato dei pezzi che lo compongono, ruotare di un quarto di giro le **Chiusure dei tamburi**.

9



È possibile lavare i pezzi nella lavastoviglie. Fare un uso corretto di sapone, sale e brillantante, per evitare che i pezzi perdano la loro brillantezza.

10



È possibile pulire l'interno e esterno della macchina con un panno umido e sapone neutro.

Poi risciacquare e asciugare.

Evitare di utilizzare un panno ruvido può danneggiare la superficie della macchina.



Zumex consiglia l'uso del prodotto CITROCLEAN per migliorare i risultati della pulizia della macchina, in modo particolare per l'eliminazione delle cere.

### Importante:

Non separare gli estrattori di materiale morbido del **Filtro**. (6)

Il **Gruppo assi** con il suo supporto centrale è un'unità indivisibile.

Non deve essere smontato. (8)

**Per riassemblare la macchina** ripetere con attenzione esattamente il processo inverso e la macchina è pronta per lavorare!